Växlingsinstruktion Alvesta Av

OBS! Listan nedan innehåller endast tåg med speciella instruktioner.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Lgt 132	**4**		**07:00**		**Nättelund**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Hämtning av nattlastade vagnar hos godskunder påbörjas 05:00. Medtar nattlastade vagnar och eventuella tomvagnar mot Nättelund samt Hallsberg och bortom.

Pt 222	**2**	**08:05**	**08:25**		**Hallsberg**

LOK | Sittvagn 1/2 kl | Sittvagn 2 kl | Sittvagn 1/2 kl +Tbr -Av

Sittvagn till Mariefred avkopplas.

Pt 241	**1**	**08:25**	**08:55**		**Mariefred**

LOK | Resgodsvagn | Sittvagnar 2 kl | Sittvagn 1 kl | Sovvagn

Sittvagn från Tibro tillkopplas.

Lgt 131	**4**	**08:57**	**11:00**		**Vagnsta**

LOK | Vagnsta | Alvesta | MAX 4 VAGNAR.

I Alvesta skall vagnar både lämnas och hämtas. Växla in vagnslaster till godskunder med linjelok. Medtar nattlastade vagnar och eventuella tomvagnar mot Vagnsta och bortom.

Lgt 134	**4**	**12:57**	**14:30**		**Nättelund**

LOK | Nättelund | Alvesta| MAX 4 VAGNAR.

I Alvesta skall vagnar både lämnas och hämtas. Växla in vagnslaster till godskunder med linjelok. Medtar daglastade vagnar och eventuella tomvagnar mot samtliga destinationer.

Pt 246	**3**	**15:35**	**15:55**		**Hallsberg**

Lok | Sittvagn 1 kl | Sittvagnar 2 kl | Resgodsvagn | Sovvagn

Sittvagn till Tibro kopplas av.

Pt 223	**1**	**17:07**	**17:12**		**Tibro**

LOK | Sittvagn 2 kl | Sittvagn 1/2 kl | Sittvagn 1/2 kl +Av -Tbr

Sittvagn från Mariefred tillkopplas.

Lgt 133	**4**	**16:57**			**Alvesta**

LOK | Alvesta | MAX 4 VAGNAR.

Växla in vagnslaster till godskunder med linjelok.

Växlingsinstruktion Fäboda Fäb

OBS! Listan nedan innehåller endast tåg med speciella instruktioner.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Lgt 122	**2**	**06:33**	**07:33**		**Nättelund**

Ingen speciell vagnsordning krävs. | MAX 8 VAGNAR FRÅN SALSBORG, 4 FRÅN FÄBODA

Hämtning av nattlastade vagnar hos godskunder påbörjas 05:00. Medtar nattlastade vagnar och eventuella tomvagnar.

Lgt 121	**2**	**10:10**	**11:10**		**Salsborg**

LOK | Salsborg | Fäboda | MAX 4 VAGNAR TILL FÄBODA, 8 TILL SALSBORG

I Salsborg skall vagnar både lämnas och hämtas. Växla in vagnar till godskunder med linjelok.

Lgt 124	**2**	**13:42**	**14:42**		**Nättelund**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR FRÅN SALSBORG, 4 FRÅN FÄBODA.

Medtar daglastade vagnar och eventuella tomvagnar.

Lgt 123	**2**	**16:49**	**17:49**		**Salsborg**

LOK | Salsborg | Fäboda | MAX 4 VAGNAR TILL FÄBODA, 8 TILL SALSBORG.

Växla in vagnar till godskunder med linjelok.

Växlingsinstruktion Gretlanda Gla

OBS! Listan nedan innehåller endast tåg med speciella instruktioner.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Lgt 111	**L**		**07:05**		**Tibro**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Hämtning av nattlastade vagnar hos godskunder påbörjas 05:00. Medtar endast nattlastade vagnar och eventuella tomvagnar.
Kontakta TKL i Tibro innan avgång.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Lgt 113	**L**		**14:05**		**Tibro**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Medtar endast daglastade vagnar och eventuella tomvagnar.
Kontakta TKL i Tibro innan avgång.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Lgt 112	**L**	**10:08**			**Gretlanda**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

I Gretlanda skall vagnar både lämnas och hämtas. Växla in vagnar till godskunder. Medtar sedan endast daglastade vagnar och eventuella tomvagnar.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Lgt 114	**L**	**18:08**			**Gretlanda**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Växla in vagnar till godskunder. Medtar sedan endast daglastade vagnar och eventuella tomvagnar.

Växlingsinstruktion Hallsberg H

Arbetschema:
05-07: Förbereda avgående normalgodståg.
10-14: Hantera ankommade och förbereda avgående normalgodståg.
18-20: Hantera ankommade normalgodståg.
Efter dagens slut skall alla fraktsedlar återlämnas till avgångsstationen.

Den magasinsansvarige skall se till att dessa tåg har lämplig sammansättning och att de blockas enligt anvisning. Normalgodståg får ta maximalt 6 vagnar per slutdestination, dock Fäboda och Alvesta max 3 vagnar. Till varje slutdestination skall en vagn med ASG-styckegods ingå.

Ankommande vagnar till destination Hallsberg och bortom plockas av och läggs på bordet. Vagnar till destination på banan växlas med växellok till rätt spår.

Avgående tåg sätts samman av ankommande vagnar med destination på banan samt vagnar från bordet i kombination med lämplig fraktsedel. Vid tidsbrist kan vagnarna rangeras för hand. Viktigt att avgående tåg kommer iväg i rätt tid.

Vagnar som ankommer utan eller med felaktigt vagnskort plockas av och läggs på ett särskilt bord. Felaktiga vagnkort läggs på samma bord. Succesivt bör man kunna para ihop vagn med rätt vagnkort.

OBS! Listan nedan innehåller endast tåg med speciella instruktioner.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Ngt 101	**4**		**06:24**		**Tibro**
LOK | Tibro | Gretlanda | Mariefred | Kristineberg					
Ngt 103	**5**		**06:54**		**Vagnsta**
LOK | Vagnsta | Salsborg | Fäboda | Alvesta | Nättelund					
Pt 241	**9**		**07:56**		**Mariefred**
LOK | Resgodsvagn | Sittvagnar 2 kl | Sittvagn 1 kl | Sovvagn					
Sovvagn tillkopplas.					
Ngt 102	**3**	**10:21**			**Hallsberg**
Ingen speciell vagnsordning krävs.					
Ngt 104	**4**	**10:36**			**Hallsberg**
LOK | Övriga destinationer | Alvesta					
Vagnar till Alvesta skall gå sist i tåget.					
Ngt 105	**4**		**13:21**		**Tibro**
LOK | Tibro | Gretlanda | Mariefred | Kristineberg					
Ngt 107	**5**		**13:54**		**Vagnsta**
LOK | Vagnsta | Salsborg | Fäboda | Alvesta | Nättelund					
Ngt 106	**3**	**18:26**			**Hallsberg**
Ingen speciell vagnsordning krävs.					
Ngt 108	**2**	**18:46**			**Hallsberg**
LOK | Övriga destinationer | Alvesta					
Vagnar till Alvesta skall gå sist i tåget.					

Växlingsinstruktion Kristineberg Kbg

Arbetsschema:
05:00-08:00: Lokalgodståg hämtar nattlastade vagnar hos godskunder.
10:30-14:00: Lokalgodståg växlar in ankommande vagnar till godskunder samtidigt som daglastade vagnar medtas.
18:30-20:00: Lokalgodståg växlar in ankommande vagnar till godskunder.

OBS! Listan nedan innehåller endast tåg med speciella instruktioner.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Lgt 142	**3**		**08:00**		**Vagnsta**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Hämtning av nattlastade vagnar hos godskunder påbörjas 05:00. Medtar nattlastade vagnar och eventuella tomvagnar.

Lgt 141	**3**	**10:25**			**Kristineberg**

LOK | Kristineberg | MAX 8 VAGNAR.

I Kristineberg skall vagnar både lämnas och hämtas. Växla in vagnslaster till godskunder med linjelok.

Lgt 144	**3**		**14:25**		**Vagnsta**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Medtar daglastade vagnar och eventuella tomvagnar.

Lgt 143	**3**	**17:38**			**Kristineberg**

LOK | Kristineberg | MAX 8 VAGNAR.

Växla in vagnslaster till godskunder med linjelok.

Växlingsinstruktion Nättelund Nlu

Följande tidschema rekommenderas:
05:00-07:00: Hämta nattlastade avgående vagnslaster och förbered att koppla till Ngt mot Hallsberg.
05:20-06:10: Växla containertåg.
07:00-10:00: Hantera tre ankommande och tre avgående Ngt/Lgt.
10:00-14:00: Växla in ankomna vagnar till godskunder och hämta daglastade vagnar att koppla till Ngt mot Hallsberg.
10:00-11:00: Växla containertåg.
12:00-13:00: Växla containertåg
14:00-18:00: Hantera tre ankommande och tre avgående Ngt/Lgt.
18:00-19:00: Växla containertåg
18:00-20:00: Växla in ankomna vagnar till lokala godskunder

OBS! Listan nedan innehåller endast tåg med speciella instruktioner.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Gxt 161	**3**	**05:22**	**06:12**		**Tibro terminal**

Heltåg

Tågsätt med container- eller piggybackvagnar. Tågsättet växlas in på terminalen. Det andra tågsättet kopplas till.

Ngt 103	**3**	**07:06**	**07:36**		**Vagnsta**

LOK | Vagnsta | Salsborg | Fäboda | Alvesta | Nättelund

Vagnar till Alvesta, Nättelund, Fäboda och Salsborg avkopplas.

Lgt 131	**5**		**08:45**		**Vagnsta**

LOK | Vagnsta | Alvesta | MAX 4 VAGNAR.

I Alvesta skall vagnar både lämnas och hämtas. Medtar vagnslaster till Alvesta och Vagnsta.

Lgt 122	**3**	**08:08**			**Nättelund**

Ingen speciell vagnsordning krävs. | MAX 8 VAGNAR FRÅN SALSBORG, 4 FRÅN FÄBODA

Hämtning av nattlastade vagnar hos godskunder påbörjas 05:00. Ankommande vagnar växlas in i Gxt mot Hallsberg.

Lgt 121	**3**		**09:30**		**Salsborg**

LOK | Salsborg | Fäboda | MAX 4 VAGNAR TILL FÄBODA, 8 TILL SALSBORG

I Salsborg skall vagnar både lämnas och hämtas. Medtar vagnar till Fäboda och Salsborg.

Ngt 102	**2**	**09:24**	**10:09**		**Hallsberg**

Ingen speciell vagnsordning krävs.

Medtar vagnslaster till alla destinationer samt tomvagnar.

Gxt 164	**4**	**10:10**	**11:10**		**Hallsberg**

Heltåg

Tågsätt med container- eller piggybackvagnar. Tågsättet växlas in till terminalen. Befintligt tågsätt med container- eller piggybackvagnar koppas till.

Gxt 165	**3**	**12:14**	**13:14**		**Tibro terminal**

Heltåg

Tågsätt med container- eller piggybackvagnar. Tågsättet växlas in till terminalen. Befintligt tågsätt med container- eller piggybackvagnar koppas till.

Ngt 107	**3**	**14:06**	**14:36**		**Vagnsta**

LOK | Vagnsta | Salsborg | Fäboda | Alvesta | Nättelund

Vagnar till Alvesta, Nättelund, Fäboda och Salsborg avkopplas.

Lgt 134 **5** **14:42** **Nättelund**

LOK | Nättelund | Alvesta| MAX 4 VAGNAR.

I Alvesta skall vagnar både lämnas och hämtas. Ankommande vagnar växlas in i Gxt mot Hallsberg, förutom vagnar till Nättelund som växlas in till godskunder.

Lgt 123 **3** **16:15** **Salsborg**

LOK | Salsborg | Fäboda | MAX 4 VAGNAR TILL FÄBODA, 8 TILL SALSBORG.

Medtar vagnar till Fäboda och Salsborg.

Lgt 124 **3** **15:16** **Nättelund**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR FRÅN SALSBORG, 4 FRÅN FÄBODA.

Ankommande vagnar växlas in i Gxt mot Hallsberg.

Lgt 133 **5** **16:45** **Alvesta**

LOK | Alvesta | MAX 4 VAGNAR.

Medtar vagnslaster till Alvesta.

Ngt 106 **3** **17:34** **18:14** **Hallsberg**

Ingen speciell vagnsordning krävs.

Medtar vagnslaster till alla destinationer samt tomvagnar.

Gxt 168 **3** **18:13** **19:28** **Hallsberg**

Heltåg

Tågsätt med container- eller piggybackvagnar. Tågsättet växlas in till terminalen. Befintligt tågsätt med container- eller piggybackvagnar koppas till.

Växlingsinstruktion Salsborg Sal

Ungefär så här kan arbetet läggas upp:
05:00-06:00:
Förare av lokalgodståget hämtar avgående nattlastade vagnar. TKL kan assistera med lokalt växellok för att lokalgodståget skall gå i tid.
11:30-13:30:
Förare av lokalgodståget hämtar avgående daglastade vagnar och växlar samtidigt in ankommande vagnar till godskunder. TKL kan assistera med lokalt växellok för att lokalgodståget skall gå i tid.
18:00-20:00:
Förare av lokalgodståget växlar in ankommande vagnar till godskunder. TKL kan assistera med lokalt växellok för att växlingen blir klar innan trafikspelet slutar.
Efteråt:
Timmerlaster som kommer med tåg 171 skall bäras tillbaka till Ryr Timmer och lastas på befintligt tåg.

OBS! Listan nedan innehåller endast tåg med speciella instruktioner.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Lgt 122	**5**		**06:21**		**Nättelund**
Ingen speciell vagnsordning krävs. | MAX 8 VAGNAR FRÅN SALSBORG, 4 FRÅN FÄBODA					
Hämtning av nattlastade vagnar hos godskunder påbörjas 05:00. Medtar nattlastade vagnar och eventuella tomvagnar.					
Gt 172	**5**		**08:00**		**Mariefred**
Heltåg					
Timmervagnar. Medtar lossat tågsätt med timmervagnar.					
Gt 171	**5**	**12:11**			**Salsborg**
Heltåg					
Timmervagnar. Lastade vagnar växlas in till massa/pappersbruket. Lasten bärs tillbaka och lastas på tomvagnarna i Ryr Timmer.					
Lgt 124	**3**		**13:30**		**Nättelund**
Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR FRÅN SALSBORG, 4 FRÅN FÄBODA.					
Medtar daglastade vagnar och eventuella tomvagnar.					
Lgt 121	**3**	**11:22**			**Salsborg**
LOK | Salsborg | Fäboda | MAX 4 VAGNAR TILL FÄBODA, 8 TILL SALSBORG					
I Salsborg skall vagnar både lämnas och hämtas. Växla in vagnar till godskunder med linjelok.					
Lgt 123	**3**	**18:01**			**Salsborg**
LOK | Salsborg | Fäboda | MAX 4 VAGNAR TILL FÄBODA, 8 TILL SALSBORG.					
Växla in vagnar till godskunder med linjelok.					

Växlingsinstruktion Tibro Tbr

Arbetschema:
05:00-07:00
TKL använder lokalt växellok för att hämta nattlastade vagnar hos godskunder och ställa dessa på separat spår så att det senare enkelt kan kopplas till Ngt 104 mot Hallsberg.
07:00-09:00
Vagnar i Ngt 103 från Hallsberg som skall till Gretlanda ställs på sidospår tills vidare.
Vagnar från Tibro och Gretlanda växlas in till avgående Ngt 104 som görs klart för avgång.
09:00-09:45:
Lokalgodstågslok hämtar vagnar till Gretlanda och görs klart för avgång.
10:00-14:00
TKL växlar in ankomna vagnar till godskunder samtidigt som daglastade avgående vagnar hämtas och ställs så att de senare enkelt kan kopplas till Ngt 108.
14:00-17:00
Vagnar i Ngt 107 från Hallsberg som skall till Gretlanda ställs på sidospår tills vidare.
Vagnar från Tibro och Gretlanda växlas in till avgående Ngt 108 som görs klart för avgång.
17:00-17:45
Lokalgodstågslok hämtar vagnar till Gretlanda och görs klart för avgång.
18:00-20:00
TKL växlar in ankomna vagnar till godskunder.

OBS! Listan nedan innehåller endast tåg med speciella instruktioner.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Ngt 101	**2**	**07:47**			**Tibro**

LOK | Tibro | Gretlanda | Mariefred | Kristineberg

Ankommande vagnar skall växlas in i avgående lokalgodståg och till godskunder i Tibro.

Ngt 104	**2**		**09:13**		**Hallsberg**

LOK | Övriga destinationer | Alvesta

Vagnar till Alvesta skall gå sist i tåget. Medtar vagnslaster till alla destinationer samt tomvagnar.

Lgt 112	**3**		**09:50**		**Gretlanda**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

I Gretlanda skall vagnar både lämnas och hämtas. Medtar vagnar till Gretlanda.
Notera att tågen skall köra högerspår. TKL klarerar detta med Vagnsta.

Lgt 111	**3**	**07:25**			**Tibro**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Hämtning av nattlastade vagnar hos godskunder påbörjas 05:00. Bistår med växling i Tibro under uppehållet.

Ngt 105	**2**	**14:57**			**Tibro**

LOK | Tibro | Gretlanda | Mariefred | Kristineberg

Ankommande vagnar skall växlas in i avgående lokalgodståg och till godskunder i Tibro.

Ngt 108	**2**		**17:13**		**Hallsberg**

LOK | Övriga destinationer | Alvesta

Vagnar till Alvesta skall gå sist i tåget. Medtar vagnslaster till alla destinationer samt tomvagnar.

Lgt 114	**3**		**17:50**		**Gretlanda**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Medtar vagnar till Gretlanda.
Notera att tågen skall köra högerspår. TKL klarerar detta med Vagnsta.

Lgt 113 3 14:25 Tibro

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Bistår med växling i Tibro under uppehållet.

Växlingsinstruktion Vagnsta Vst

Arbetsschema:
05:00-07:00: Hämta nattlastade avgående vagnslaster hos godskunder och ställ på separat spår på rangerbangården.
05:50-07:20: Växla ank/avg container/piggyback till/från lastområde.
07:00-10:30: Hantera fyra ankommande och fyra avgående normal/lokalgodståg.
Notera att det är två Ngt som ankommer och avgår. Se tågens blockning nedan vilka destinationer som går i vilket tåg.
10:30-11:00: Växla ank/avg container/piggyback till/från lastområde.
11:00-13:00: Hantera ank/avg lokalgodståg Alvesta.
11:00-14:00: Växla in ankomna vagnslaster till godskunder, samt hämta daglastade vagnar hos godskunder och ställ på särskilt spår.
14:00-18:00: Hantera fyra ankommande och fyra avgående normal/lokalgodståg. Se intruktion för 07:00-10:30 ovan.
18:00-19:00: Växla ank/avg container/piggyback till/från lastområde.
18:00-20:00: Växla in ankomna vagnar till godskunder.

OBS! Listan nedan innehåller endast tåg med speciella instruktioner.

Tåg	Spår	Ank	Avg	Operatör	Destination
Gxt 162	**5**	**05:50**	**07:20**		**Hallsberg**

Heltåg

Tågsätt med container- eller piggybackvagnar. Tågsättet växlas in till terminalen. Befintligt tågsätt med container- eller piggybackvagnar koppas till.

Ngt 101	**4**	**07:00**	**07:30**		**Tibro**

LOK | Tibro | Gretlanda | Mariefred | Kristineberg

Vagnar till Mariefred och Kristineberg avkopplas.

Lgt 152	**5**	**07:32**			**Vagnsta**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Hämtning av nattlastade vagnar hos godskunder påbörjas 05:00. Vagnar backas in på uppställingsspår i avvaktan på att växlas in i Gxt mot Hallsberg.

Ngt 102	**4**		**09:00**		**Hallsberg**

Ingen speciell vagnsordning krävs.

Medtar vagnslaster till alla destinationer samt tomvagnar.

Ngt 103	**4**	**08:00**			**Vagnsta**

LOK | Vagnsta | Salsborg | Fäboda | Alvesta | Nättelund

Ankommande vagnar skall växlas in i avgående lokalgodståg och till godskunder i Vagnsta.

Lgt 142	**5**	**08:54**			**Vagnsta**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Hämtning av nattlastade vagnar hos godskunder påbörjas 05:00. Vagnar backas in på uppställingsspår i avvaktan på att växlas in i Gxt mot Hallsberg.

Lgt 141	**5**		**09:30**		**Kristineberg**

LOK | Kristineberg | MAX 8 VAGNAR.

I Kristineberg skall vagnar både lämnas och hämtas. Medtar vagnslaster till Kristineberg.

Ngt 104	**4**	**09:30**	**10:00**		**Hallsberg**

LOK | Övriga destinationer | Alvesta

Vagnar till Alvesta skall gå sist i tåget. Vagnar till Alvesta kopplas av.
Medtar vagnslaster till alla destinationer samt tomvagnar.

Lgt 151 **5** **10:15** **Mariefred**

LOK | Mariefred | MAX 8 VAGNAR.

I Mariefred skall vagnar både lämnas och hämtas. Medtar vagnslaster till Mariefred.

Gxt 163 **4** **10:16** **11:16** **Tibro terminal**

Heltåg

Tågsätt med container- eller piggybackvagnar. Tågsättet växlas in till terminalen. Befintligt tågsätt med container- eller piggybackvagnar koppas till.

Lgt 131 **5** **11:12** **Vagnsta**

LOK | Vagnsta | Alvesta | MAX 4 VAGNAR.

I Alvesta skall vagnar både lämnas och hämtas. Ankommande vagnar växlas in i Gxt mot Tibro, förutom vagnar till Vagnsta som växlas in till godskunder.

Lgt 134 **5** **12:45** **Nättelund**

LOK | Nättelund | Alvesta| MAX 4 VAGNAR.

I Alvesta skall vagnar både lämnas och hämtas. Medtar vagnlaster till Alvesta och Nättelund.

Gxt 166 **5** **12:55** **13:55** **Hallsberg**

Heltåg

Tågsätt med container- eller piggybackvagnar. Tågsättet växlas in till terminalen. Befintligt tågsätt med container- eller piggybackvagnar koppas till.

Ngt 105 **4** **13:57** **14:40** **Tibro**

LOK | Tibro | Gretlanda | Mariefred | Kristineberg

Vagnar till Mariefred och Kristineberg avkopplas.

Lgt 154 **5** **14:46** **Vagnsta**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Vagnar backas in på uppställingsspår i avvaktan på att växlas in i Gxt mot Hallsberg.

Lgt 144 **5** **15:18** **Vagnsta**

Ingen speciell vagnsordning krävs. MAX 8 VAGNAR.

Vagnar backas in på uppställingsspår i avvaktan på att växlas in i Gxt mot Hallsberg.

Lgt 153 **5** **16:15** **Mariefred**

LOK | Mariefred | MAX 8 VAGNAR.

Medtar vagnslaster till Mariefred.

Lgt 143 **5** **16:30** **16:45** **Kristineberg**

LOK | Kristineberg | MAX 8 VAGNAR.

Medtar vagnslaster till Kristineberg.

Ngt 107 **4** **15:00** **Vagnsta**

LOK | Vagnsta | Salsborg | Fäboda | Alvesta | Nättelund

Ankommande vagnar skall växlas in i avgående logalgodståg och till godskunder i Vagnsta.

Ngt 106 **4** **17:10** **Hallsberg**

Ingen speciell vagnsordning krävs.

Medtar vagnslaster till alla destinationer samt tomvagnar.

Ngt 108 **4** **17:30** **18:10** **Hallsberg**

LOK | Övriga destinationer | Alvesta

Vagnar till Alvesta skall gå sist i tåget. Vagnar till Alvesta kopplas av.
Medtar vagnslaster till alla destinationer samt tomvagnar.